AKOSUS®

MANUAL DE USUÁRIO - AKOSUS USB BT 5.0 ADAPTER



AKOSUS USB BT 5.0 ADAPTER INFORMAÇÕES DO PRODUTO E CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CHIP REALTEK 8761 CUSTOM HQ BLUETOOTH 5.0 (REAL) - 2.4GHZ TRANSMISSÃO 5MBPS E O ALCANCE FOI TESTADO COM 10 METROS INTERFACE USB 2.0 (TAMBÉM FUNCIONA EM 3.0) TECNOLOGIA LOW ENERGY (BLE), EDR E BAIXA LATÊNCIA SOM HD STEREO - FUNCIONA NOS APPS DO WINDOWS - DOLBY ATMOS E DTS SOUND DISPOSITIVO EXCLUSIVO PARA PC, CONECTA VÁRIOS DISPOSITIVOS SIMULTANEAMENTE NÃO FUNCIONA EM CONSOLES DE VIDEO GAME, TVS E SOM VEÍCULAR ETC CONTEÚDO: CAIXA, CASE PRO, ADAPTADOR AKOSUS BT5.0, TAMPA USB PRO CÓDIGO E LINK P/ MANUAL DIGITAL EM PDF (PORTUGUÊS BRASIL)

INSTALAÇÃO - WINDOWS 10 (64) e 11

- 1- Primeiramente, baixe o driver no site oficial no link: <u>https://akosus.com/akosus.zip</u> E O LINK ALTERNATIVO: <u>https://www.mediafire.com/file/vb7w0dqx4l8jkb8/akosus.zip/file</u>
- 2- Agora já com o dispositivo AKOSUS conectado na porta USB e indo na pasta onde baixou o driver, use o botão direito do mouse e clique na opção Windows Explorer (conforme a imagem) para entrar na pasta compactada e assim acessar os arquivos de instalação. Como opção, você pode usar um programa para extrair arquivos como o winrar:



- 3- Em seguida, você deve clicar nos diretórios corretos, até chegar na pasta Win10X64. Para não errar, siga os passos para entrar na pasta corretamente: akosus.zip > akosus > Akosus Bluetooth Driver 5.0 > Windows_driver > BT_Driver > Win10X64
- 4- Agora dentro do diretório / pasta, executar clicando duas vezes no executável DPInst.exe. Caso você não tenha extraído a pasta. Uma opção de extrair tudo deve aparecer conforme a imagem:

/in10X64 uivo Início Compartilhar Exi ↓	Extrair bir Ferramentas de Pasta (Compactada				
\rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \rightarrow download \rightarrow ake	osus > akosus > Akosus Blu	ietooth Driver 5.0 > Wir	ndows_driver >	BT_Driver > Win10X6	4	
lome	Тіро	Tamanho Compact	Protegido	Tamanho	Razão	Data de modificação
DPInst	Aplicativo	329 KB	Não	1.025 KB	68%	12/12/2019 05:45
PidVid_List.dll	Extensão de aplicativo	1 KB	Não	5 KB	91%	12/12/2019 05:45
RtkBtfilter.sys	Arquivo do sistema	390 KB	Não	818 KB	53%	12/12/2019 05:45
RtkBtManServ	Aplicativo	299 KB	Não	711 KB	58%	12/12/2019 05:45
🖉 rtkfilter	Catálogo de Segurança	7 KB	Não	14 KB	51%	12/12/2019 05:45
Rtkfilter	Informações de configura	2 KB	Não	4 KB	68%	12/12/2019 05:45
rtl8761b_mp_chip_bt40_fw_asic_ro	Extensão de aplicativo	21 KB	Não	31 KB	34%	12/12/2019 05:45
Pastas Compactadas (zipadas) Este aplicativo pode depe compactados nesta pasta Para que o aplicativo seja recomendável extrair todo	x inder de outros arquivos executado corretamente, é s os arquivos primeiro.					
Extrair tudo	xecutar Cancelar					

5- Escolha a opção de Extrair Tudo para continuar e clique em extrair:

Win10X64	Extrair						
quivo Início Compartilhar Exib	ir Ferramentas de Pasta (Compactada					
- -							
· A	sus → akosus → Akosus Blu	etooth Driver 5.0 → Wi	ndows_driver >	BT_Driver	> Win10X6	4	
Nome	Тіро	Tamanho Compact	Protegido	Tamanho		Razão	Data de modificação
DPInst	Aplicativo	329 KB	Não		1.025 KB	68%	12/12/2019 05:45
PidVid_List.dll	Extensão de aplicativo	1 KB	Não		5 KB	91%	12/12/2019 05:45
RtkBtfilter.sys	Arquivo do sistema	390 KB	Não		818 KB	53%	12/12/2019 05:45
RtkBtManServ	Aplicativo	299 KB	Não		711 KB	58%	12/12/2019 05:45
🖉 rtkfilter	Catálogo de Segurança	7 KB	Não		14 KB	51%	12/12/2019 05:45
Rtkfilter	Informações de configura	2 KB	Não		4 KB	68%	12/12/2019 05:45
rtl8761b_mp_chip_bt40_fw_asic_ro	Extensão de aplicativo	21 KB	Não		31 KB	34%	12/12/2019 05:45
Selecione um destino e extr Os arquivos serão extraídos para est	raia os arquivos ta pasta:						
C:\Users\junno\Desktop\downloa	d\akosus	F	rocurar				
Mostrar arquivos extraídos quan	do concluído						
				l			
				l			
				l			

6- Entre na pasta que aparecer com todos os arquivos extraídos e acesse a pasta Win10X64. Agora execute o <u>DPInst.exe</u> para começar a instalação. Clique em avançar conforme a imagem:

	Caransian			
Win 10X64	Gerenciar			
Arquivo Inicio Compartilhar Exibir	Ferramentas de Aplicativo			
⊻ _				
← → ヾ ↑ 🔒 > Este Computador > Á	rea de Trabalho 🔸 downlo	ad > akosus > akosu	us → Akosus B	luetooth Driver 5.0 > Windows_driver > BT_Driver > Win10X64
Nome	Data de modificação	Тіро	Tamanho	
🍣 DPInst	19/10/2022 00:46	Aplicativo	1.025 KB	
PidVid_List.dll	19/10/2022 00:46	Extensão de aplica	5 KB	
RtkBtfilter.sys	19/10/2022 00:46	Arquivo do sistema	818 KB	
RtkBtManServ	19/10/2022 00:46	Aplicativo	711 KB	
rtkfilter	19/10/2022 00:46	Catálogo de Segur	14 KB	
🗟 Rtkfilter	19/10/2022 00:46	Informações de c	4 KB	
🗟 rtl8761b_mp_chip_bt40_fw_asic_rom_pat	19/10/2022 00:46	Extensão de aplica	31 KB	
Assistente para Instalação de l	Driver de Dispositivo Bem-vindo ao As Instalação de Dr Este assistente o ajuda a ins que alguns dispositivos de o funcionar.	ssistente para iver de Disposi talar os drivers de softwar omputador precisam para vançar'.	tivo! e de Cancelar	

7- A instalação deve correr rapidamente e aparecer a finalização, clique em concluir conforme a imagem:

Win10X64		Gerenciar					
Arquivo Início	Compartilhar Exibir	Ferramentas de Aplicativ	5				
2 🔒 =							
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	> Este Computador >	Área de Trabalho > downlo	ad > akosus > akosu	ıs → Akosus B	luetooth Driver 5.0 > V	Vindows driver > BT D	Driver > Win10X64
	~	1					
Nome		Data de modificação	Тіро	Tamanho			
3 DPInst		19/10/2022 00:46	Aplicativo	1.025 KB			
PidVid_List.d		19/10/2022 00:46	Extensão de aplica	5 KB			
RtkBtfilter.sy	5	19/10/2022 00:46	Arquivo do sistema	818 KB			
RtkBtManSer	v	19/10/2022 00:46	Aplicativo	711 KB			
rtkfilter		19/10/2022 00:46	Catálogo de Segur	14 KB			
Rtkfilter		19/10/2022 00:46	Informações de c	4 KB			
🗟 rtl8761b_mp	_chip_bt40_fw_asic_rom_pat	19/10/2022 00:46	Extensão de aplica	31 KB			
	Assistente para Instalação de	Driver de Dispositivo Concluindo o As Instalação de Di O assisterte para initalaçãi não eran mehores que o se Nome do driver Reatel: Semiconducto	sistente para river de Disposi de diver de dispositivo ni dispositivos de hardwere fitware já instalado.	tivo So atualizou orque eles			
		< Volta	r Concluir	Cancelar			

8- Perfeito, seu AKOSUS USB Bluetooth 5.0 Adaptar está pronto para funcionar.

Agora para fazer o pareamento de qualquer **dispositivo bluetooth**. Vá no ícone com o **símbolo bluetooth** em sua **barra de tarefas do Windows** e clique. Em seguida escolha a opção, **adicionar um Dispositivo Bluetooth**:

	Adicionar um Dispositivo Bluetooth Permitir a Conexão de um Dispositivo Mostrar Dispositivos Bluetooth
	Enviar arquivo Receber Arquivo
	Ingressar em uma Rede Pessoal
	Abrir Configurações
	Remover Ícone
•	~ 雪 小) 記 POR 01:08 - 19/10/2022 - 19/10/2022

9- Agora clique na primeira opção nessa sessão; Bluetooth e outros dispositivos. Não esqueça de deixar o seu fone, controle de vídeo game, caixa de som bluetooth, mouse ou teclado, já em modo de pareamento para ser encontrado pelo adaptador AKOSUS conforme mostramos nas imagens:

Bluetooth e outros dispositivos
Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo
Bluetooth
Detectável no momento como "DESKTOP-OQ045UC"
Mayon tarlada a canata
Dell KB216 Wired Keyboard
USB Gaming Mouse
Emparelhado
Adicionar um dispositivo × Adicionar um dispositivo que você deseja adicionar. Esculha o tipo de dispositivo que você deseja adicionar. Image: Structure of the dispositivo que você deseja adicionar. Image: Structure of the dispositivos Bluetooth Image: Structure ou video sem fio Monitores sem fio, TVS ou computadores que usam Miracest ou encaixes sem fio Image: Structure ou video sem fio Image: Todos os outros Controles do Xbox com adaptador sem fio, DLNA e muito mais Image: Structure ou video sem fio, DLNA e muito mais
Bluetooth e outros dispositivos
+ Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo
Bluetooth Ativado
Detectável no momento como "DESKTOP-OQ045UC"
Mouse, teclado e caneta
Mouse, teclado e caneta
Mouse, teclado e caneta Dell KB216 Wired Keyboard USB Gaming Mouse
Mouse, teclado e caneta Uell K8216 Wired Keyboard USB Gaming Mouse They Wireless Controlles
Mouse, teclado e caneta Dell K8216 Wired Keyboard WISB Gaming Mouse Wireless Controller EmpareIhado

10- Perfeito, agora clicando, você verá que seu **dispositivo bluetooth** será pareado e conectado com sucesso, conforme a imagem seguinte:



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA INSTALAÇÃO DE DRIVER

1- Vá em Gerenciador de Dispositivos do Painel de Controle. É possível ir facilmente usando a pesquisa do Windows 10 (11 se for o caso) ao lado do iniciar e digitar Gerenciador de Dispositivos:



2- Vá até o driver Bluetooth que está ativado, normalmente quando o driver do AKOSUS está com um ponto de exclamação. É porque não está ativado, mas foi instalado. Isso ocorre, porque normalmente o computador já tem um adaptador bluetooth nativo da geração anterior funcionando com driver ativado. Para resolver o problema você deve simplesmente desabilitar o driver (geralmente é um driver genérico, mas pode estar com outro nome) que está impedindo o seu Adaptador AKOSUS de funcionar. Usando o botão direito do mouse veja a sequência de imagens de como deve desabilitar o driver:



Confirme clicando em Sim



Agora basta **reiniciar o computador**. Quando o **Windows 10 ou 11** estiver iniciado. O seu **Adaptador AKOSUS Bluetooth 5.0 funcionará com o driver habilitado (Realtek Bluetooth) e pronto para fazer pareamento em qualquer dispositivo bluetooth do seu computador**:



INFORMAÇÕES ADICIONAIS





AKOSUS [®] É UMA MARCA REGISTRADA E TEM TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

NENHUM OUTRO REVENDEDOR ALÉM DOS OFICIALIZADOS PELA AKOSUS EM NOSSO SITE, TEM A AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAR NOSSOS PRODUTOS. NÓS TRABALHAMOS APENAS COM PARCEIROS ESPECIALIZADOS CONHEÇA NOSSA EMPRESA:

WWW.AKOSUS.COM





REGRAS DE GARANTIA E SUPORTE

A Nossa Garantia AKOSUS é válida até 90 dias. Válida depois da entrega do produto pelo estabelecimento. A AKOSUS não faz trocas de produtos danificados pelo usuário ou com maus cuidados. Trocas somente por motivos de defeito de fabricação do adaptador. Pós o prazo de devolução do estabelecimento que o comprador adquiriu um produto AKOSUS. O contato será direto com nosso suporte onde será atendido por nossos parceiros aqui no BRASIL no EMAIL: support@akosus.com